

Guía de Inicio Rápido Modelo TSC- 6/18 Horno-Fermentador

Tocar para encender el horno. El círculo en verde significa que está encendido. La luz dentro del horno se encenderá y el horno empezará el precalentado.

Tocar para seleccionar la receta deseada.

Nombre de la receta.

Tiempo de la receta.

Temperatura actual del horno.

Parpadeará **PRECALENTANDO** si el horno está a una temperatura menor de 15 F por debajo de la temperatura de la receta.

Tocar si desea cancelar la receta.

Tiempo de receta.

Temperatura de receta.

Muestra el botón de comienzo cuando el horno está listo para comenzar.

Tocar para comenzar la receta después de haber cargado el horno.

Verá este mensaje si la puerta está abierta.

Tocar si desea cancelar la receta.

Añade 1 minuto al temporizador en cualquier momento que se toca durante la cocción.

Cuando toca el botón de comienzo, se torna verde y muestra el tiempo de la receta en retroceso. Para cancelar manténgase tocándolo por 2 o 3 segundos Cuando se complete el tiempo mostrará "0:00" parpadeando y sonará una alarma. La alarma se detendrá cuando toca el botón que muestra "0:00" o cuando se abre la puerta del horno.

La ventana mostrará el progreso de cocción extendiendo la línea roja.

Tocar para encender el fermentador. Cuando el círculo cambia a verde indica que el fermentador está encendido. La luz dentro del fermentador encenderá y comenzará el precalentado.

Tocar para seleccionar la receta deseada.

Tocar para comenzar el ciclo de secado al final del día.

Tocar para apagar el horno/fermentador.

Nombre de la receta.

Tiempo de la receta.

Temperatura actual del horno.

Parpadeará el mensaje **PRECALENTANDO** hasta que el fermentador llegue a la temperatura de la receta.

Un periodo de 10 minutos comenzará después de haber llegado a la temperatura deseada durante el primer ciclo cada vez que se enciende la unidad. La receta no podrá comenzar hasta que este periodo termine.

Tiempo de receta.

Temperatura de receta.

Humedad de la receta con botones de ajuste (+/-).

Al tocar comenzará la cuenta regresiva para la bandeja que esté en la parte alta, en medio o abajo según sea seleccionada. El botón se tornará verde y mostrará el conteo del temporizador.

Tocar si desea cancelar la receta.

Añade 5 minutos instantáneamente después de haber completado el tiempo de la receta (0:00).

Cuando uno de los temporizadores expira sonará una alarma para avisar que se puede cargar la próxima sección en el fermentador.

Tocar para comenzar el próximo ciclo del fermentador. La alarma se detendrá cuando toca el botón que muestra "0:00" Un temporizador corriendo solo se puede cancelar tocando y manteniendo contacto con el botón que esta mostrando el conteo de ese temporizador por 2 o 3 segundos.

► Cargue el siguiente lote y pulse EMPEZAR para continuar los ciclos de la misma receta.



Your Solutions Partner

Duke Manufacturing Company

2305 N. Broadway • St. Louis, MO 63102
 1-800-735-3853 • 314-231-1130 • 314-231-5074
www.dukemfg.com

512262B