



Botones del temporizador de elementos: Oprima estos botones para comenzar la cuenta regresiva del producto ingresado. Los botones están encendidos cuando están activos. Las pantallas más brillantes indican el producto que se ha de usar primero. Oprima un botón del temporizador de elemento una segunda vez para apagar el temporizador.

REFERENCIA RÁPIDA DE LA UNIDAD UHC-HD

819-6604

11/09

Botón Modo Ranura – Oprímalo para desplazarse por los menús, con las siguientes opciones:

- **DESAYUNO** • **CLIENTE 1** • **APAG** Suelte y oprima OK en el Control maestro para realizar cambios.
- **TRANSIC** • **CLIENTE 2**
- **MENU REG** • **LIMPIAR***

*Limpiar cambia el gabinete completo al modo de limpieza. No se puede acceder con los temporizadores activos.

Botón de programación maestro: Oprímalo e introduzca el código para realizar cambios globales en el gabinete.

Interrupción de alimentación

Control maestro

Teclado: Introducir programación, datos de menú

Temporizador: Muestra el tiempo restante en todos los temporizadores activados.

Temperatura: Muestra la temperatura real de todas las filas.

Agregar o editar productos: Consulte la página 3-8 en el manual.

Se enciende cuando está activo. Oprímalo para aceptar los cambios en el gabinete.

Se enciende cuando está activo. Utilícelo para desplazarse por las pantallas del gabinete.

Muestra la configuración, se desplaza por las instrucciones