

Parts





	UHRE518-IG01A	
1	ANTI-TIP BRACKET	80-55449-00
2	BACK PANEL	80-55474-00
3	BIN, STORAGE	80-54050-00
4	BIN FRONT	80-55475-00
5	COMPRESSOR	80-55452-00
6	CONDENSER ASSEMBLY	80-55453-00
7	CONDENSER FAN	80-54014-00
8	DISPLAY MODULE	80-55429-00
9	DOOR ASSEMBLY	80-55494-00
10	DRAIN PAN	80-54217-00
11	DRIER	80-54055-00
12	EVAPORATOR ASSEMBLY	80-55478-00
13	EVAPORATOR COVER	80-55477-00
14	EVAPORATOR FAN W/COVER	80-55457-00
15	GASKET, DOOR	80-55517-00
16	GLASS SHELF	80-54049-00
17	GRILLE	80-55479-00
18	HINGE ASSEMBLY	80-55374-00
19	HINGE COVER (2)	80-54001-00
20	LEG LEVELERS (4)	80-54019-00
21	LED LIGHT, 2 COLOR	80-55272-00
22	MAIN BOARD	80-55398-00
23	PLUNGER SWITCH	80-55375-00
24	POWER CORD*	80-55462-00
25	SLIDE ASSEMBLY	80-55509-00
26	THERMISTOR	80-54006-00
27	THERMISTOR COVER	80-55464-00
28	WIRE HARNESS, BOARD*	80-55466-00

*Not Shown