OV520G2

OVEN OPERATION GUIDE | GUIA DE OPERACION DEL HORNO

TO START OVEN
Press button below the screen

PARA ENCENDER EL HORNO
Presione el botón debajo de la pantalla



Auto Mode | Modo Automático



1. Start button shows YELLOW (Pre-Heating)
2. Select and press the product you will be baking

1. El botón de inicio se vuelve AMARILLO (Precalentamiento)
2. Seleccione y presione el producto que va a hornear



3. Start button turns GREEN (ready)

3. El botón de inicio se vuelve VERDE (listo)



4. Open oven door
5. Roll racks with products into the oven


4. Abra la puerta del horno
5. Introduzca los carros con producto en el horno

Manual Mode | Modo Manual



1. Start button shows YELLOW (Pre-Heating)
2. Enter Bake Time, Temperature, etc. on screen

1. El botón de inicio se vuelve AMARILLO (Precalentamiento)
2. Ingrese en la pantalla el Tiempo de Horneada, la Temperatura, etc.



3. Start button turns GREEN (ready)

3. El botón de inicio se vuelve VERDE (listo)



4. Open oven door
5. Roll racks with products into the oven

4. Abra la puerta del horno
5. Introduzca los carros con producto en el horno

BX56121 (07/21) © Baxter