VOLLRATH®

Outperform every day.™

# Operator's Manual

# Mirage® Countertop Induction Rethermalizers

Thank you for purchasing this Vollrath equipment. Before operating the equipment, read and familiarize yourself with the following operating and safety instructions. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. Save the original box and packaging. Use this packaging to ship the equipment if repairs are needed.

## SAFETY PRECAUTIONS

To ensure safe operation, read the following statements and understand their meaning. This manual contains safety precautions which are explained below. Please read carefully.

### ⚠ WARNING

Warning is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause severe personal injury or death.

### ⚠ CAUTION

Caution is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause minor or major personal injury if the caution is ignored.

**NOTICE: Notice is used to note information that is important but not hazard-related.**

To reduce risk of injury or damage to the equipment:

- Plug only into grounded electrical outlets matching the nameplate rated voltage.
- Do not use an extension cord with this equipment. Do not plug this equipment into a power strip or multi-outlet power cord.
- As a precaution, persons using a pacemaker should stand back 12" (30 cm) from an operating equipment. Studies have shown that the induction element will not disrupt a pacemaker.
- Keep all credit cards, driver licenses and other items with a magnetic strip away from an operating equipment. The equipment's magnetic field will damage the information on these strips.
- Do not put water in the outer well of the warmer/rethermalizer. It is intended to run dry. Water will damage the equipment and void the warranty.
- Use only Vollrath induction-ready insets with this equipment. Failure to use Vollrath induction-ready insets may damage equipment and void the warranty.
- Do not spray controls or outside of equipment with liquids or cleaning agents.
- Unplug when not in use.
- Keep equipment and power cord away from open flames, electric burners or excessive heat.
- Do not operate unattended.
- Closely supervise equipment operating in public areas and/or around children.
- Do not operate if the equipment is damaged or is malfunctioning.

| Item No. | Capacity | Color | Plug |
|---|---|---|---|
| 7470110 | 7 Qt. | Natural | NEMA 5-15P |
| 7470140 | | Red | |
| 74110110 | 11 Qt | Natural | NEMA 5-15P |
| 74110140 | | Red | |

**Table of Contents**


Unpack the Equipment ..... page 2
Clearance Requirements ..... page 2
Operation ..... page 2
Cleaning ..... page 3
Troubleshooting ..... page 4


**Register your product at Vollrath.com/registration and become eligible to win a free 10" Vollrath Tribute® fry pan.**

© 2018 The Vollrath Company L.L.C. Part No. 2350190-1 ml 6/28/18

## FUNCTION AND PURPOSE

All models are intended to keep food at proper serving temperatures. For hot food holding, food must be at proper serving temperature when placed into the drop-in. The equipment is not designed to cook raw food.

800W models are intended to rethermalize refrigerated, previously cooked food and hold hot food at safe serving temperatures.

Use only Vollrath induction-ready insets (items 88184 or 88204). Failure to use Vollrath Induction-ready insets may damage equipment and void the warranty.

This equipment is not intended for household, industrial or laboratory use.

## FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with Part 18 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

## UNPACK THE EQUIPMENT

1. Remove all packing material and tape, as well as any protective plastic from the equipment.
2. Clean any glue residue left over from the plastic or tape.

## CLEARANCE REQUIREMENTS

Do not block airflow to the bottom of the equipment. Sufficient airflow must be allowed. Blocking the airflow could cause the equipment to overheat.

## OPERATION

**WARNING**

**Electrical Shock Hazard**

Keep water and other liquids from entering the inside of the equipment. Liquid inside the equipment could cause an electrical shock. Do not spray water or cleaning products. Liquid could contact the electrical components and cause a short circuit or an electrical shock.

**CAUTION**

**Burn Hazard**

Do not touch hot food, liquid or heating surfaces while equipment is heating or operating.

Hot food and liquids can burn skin. Induction heating surfaces heat rapidly.

**NOTICE: Do not put water in the well. It is intended to run dry. Water will damage the equipment and void the warranty.**




**A** **ON/OFF button.** Press to turn equipment on.

**B** **Function button.** Changes the function or mode of operation.

**C** **Lock light.** Illuminates when the control panel is locked.

**D** **Warming light.** Illuminates when the equipment is operating in warming mode. Blinks while the food heats to temperature.

**E** **Retherm light.** Illuminates when the equipment is operating in rethermalizing mode. Blinks while the food heats to temperature.

**F** **Stir light.** Flashes when the food should be stirred.

**G** **Arrow Down button.** Lowers the temperature setting.

**H** **Arrow Up button.** Raises the temperature setting.

**I** **Display panel.** Displays the preset program, temperature, or an error code, depending upon the mode selected.

**J** **Alarm (not shown)**. Beeps when there is a fault code.

## Rethermalization

1. Press the ON/OFF button to turn on the equipment.
2. Fill the included Vollrath induction ready inset with cooked, chilled food. Place the inset into the equipment. Close the lid. For best results keep the lid closed while heating and serving.
3. Press the function button to select the Retherm (Rethermalize) mode.
4. While the food is rethermalizing, the retherm light will illuminate and the display will show the target temperature of 165 ºF (74 ºC).
5. The stir light may blink to indicate the food should be stirred for even heating. For best results stir the food often, approximately every 15 minutes.
6. Monitor the food temperature closely for food safety.The United States Public Health Service recommends that hot food be held at a minimum of 140 ºF (60 ºC) to help prevent bacteria growth.

   **Note: This equipment monitors the temperature of the inset and automatically cycles on and off to achieve and maintain the selected setting. Temperatures displayed may vary from actual food temperatures depending on the type of food and stirring frequency. For best results adjust the settings as needed to achieve the desired temperature of each menu item. Some foods may require a higher setting to hold at the desired temperature.**

7. The display will blink if the inset is removed.
8. After the inset has reached approximately 165 ºF (74 ºC), the equipment will switch to hot food holding mode. The warm light will illuminate and the display will show the default setting for Hot Food Holding.
9. Follow the instructions for Hold Hot Food at Serving Temperature. Do not add cold food to rethermalized hot food.

## Hot Food Holding

Select either a temperature at which to hold hot food or one of the preset programs.

### Preheat the Warmer

1. Press the ON/OFF button to turn on the equipment.
2. Place the empty Vollrath induction ready inset into the equipment.
3. Press the up arrow to select a temperature above 155 ºF (68 ºC). To switch to ºF or ºC, press the function button until the display shows your preference.
4. Allow the equipment to heat for 5 minutes.

### Hold Hot Food at Serving Temperature

1. Fill the included Vollrath induction ready inset with pre-heated food, above 155 ºF (68 ºC). Place the inset into the equipment. Close the lid. For best results keep the lid closed while heating and serving.
2. Select a holding temperature or preset program.
   Press the function button to select Warming or one of the preset programs: Soup, C Soup (Cream Soup), Chili, or Mac (Mac and Cheese).
3. The warming light blinks until the inset heats to the set temperature.
4. The stir light may blink to indicate the food should be stirred for even heating. For best results stir the food often, approximately every 15 minutes.
5. Monitor the food temperature closely for food safety.The United States Public Health Service recommends that hot food be held at a minimum of 140 ºF (60 ºC) to help prevent bacteria growth.

   **Note: This equipment monitors the temperature of the inset and automatically cycles on and off to achieve and maintain the selected setting. Temperatures displayed may vary from actual food temperatures depending on the type of food and stirring frequency. For best results adjust the settings as needed to achieve the desired temperature of each menu item. Some foods may require a higher setting to hold at the desired temperature.**

6. The display will blink if the inset is removed.

## Lock the Control Panel (optional)

### Lock

At the same time, press and hold the function button and the arrow down button until the lock light appears.

### Unlock

At the same time, press and hold the function button and the arrow down button until the unlock light appears.

# CLEANING

**⚠ WARNING**

**Electrical Shock Hazard**

Keep water and other liquids from entering the inside of the equipment. Liquid inside the equipment could cause an electrical shock. Do not spray water or cleaning products. Liquid could contact the electrical components and cause a short circuit or an electrical shock.

**⚠ CAUTION**

**Burn Hazard**

Hot surfaces and food can burn skin. Allow the hot surfaces to cool before handling. Do not drop or spill water onto the cooking surface as it can spray or splatter.

To maintain the appearance and increase the service life, clean this equipment daily.

### What you will need:

- Three soft clean cloths, one each for cleaning, rinsing and drying
- Mild dish washing detergent
- Clean warm water

**NOTICE: Failure to follow these cleaning instructions may lead to product damage that will not be covered under warranty.**

1. Unplug the equipment and let it completely cool.
2. Use a soft cloth moistened with warm water and a mild dish washing detergent to clean the well and the rim.

   **NOTICE: Do NOT use cleaning solutions that contain chlorine or bleach ingredients. Use of solutions with these ingredients will damage the well and will void the warranty.**

3. Use the second clean soft clean soft cloth moistened with clean warm water to wipe all detergent from the well and the rim.
4. Use the third soft clean cloth to dry the well and the rim.

   **NOTICE: Failure to throughly remove all detergent or thoroughly dry the equipment may result in damage to the equipment.**

5. The stainless steel insert is dishwasher safe.

## TROUBLESHOOTING

| Problem | Might be Caused By | Course of Action |
|---|---|---|
| The equipment is on, but not heating and the display is flashing. | The inset is not a Vollrath induction-ready inset or is the wrong size Vollrath induction-ready inset. | Replace the inset with the correct size Vollrath induction-ready inset for the equipment. Vollrath induction-ready insets are stamped “Induction Ready.” Reset the equipment by turning it OFF and then ON. |
| | Trouble with the electrical connection is causing low input voltage. | Make sure the plug is fully inserted into an electrical outlet that matches the rating on the equipment’s nameplate. |
| | | Make sure the electrical circuit is not overloaded. |
| Alarm is sounding. | An error. | See the Display Messages in the table below. |
| The equipment suddenly stopped working. | The equipment may be too close to an external heat source or the air intake may be restricted. | Relocate the equipment away from external heat sources. Clear any obstructions to the air intake. Contact Vollrath Technical Services if the problem persists. |
| | The inset may be too hot. | Remove the inset. Allow the inset and equipment to cool before resuming use. Contact Vollrath Technical Services if the problem persists. |

| Display Message | Cause | Course of Action |
|---|---|---|
| Bad Pan | The inset is not a Vollrath induction-ready inset or is the wrong size Vollrath induction-ready inset. | Replace the inset with the correct size Vollrath induction-ready inset for the equipment. Vollrath induction-ready insets are stamped “Induction Ready.” Reset the equipment by turning it OFF and then ON. |
| HOT | If the equipment is turned off, this is normal. It indicates the equipment is still hot. | Allow the equipment to cool (about 5-10 minutes) before cleaning. |
| | If the equipment is in use, the inset may be too hot. | Remove the inset. Allow the inset and equipment to cool before resuming use. Do not place excessively hot food into the inset. Do not an place excessively hot inset into the equipment. Contact Vollrath Technical Services if the problem persists. |
| F-2 | The inset may be too hot. | Remove the inset. Allow the inset and equipment to cool before resuming use. Do not place excessively hot food into the inset. Do not an place excessively hot inset into the equipment. Contact Vollrath Technical Services if the problem persists. |
| F-1 | The equipment may have overheated. | Relocate the equipment away from external heat sources. Clear any obstructions to the air intake. Contact Vollrath Technical Services if the problem persists. |
| F-8 | | |
| Other error codes | Internal error. | Contact Vollrath Technical Services. |

## SERVICE AND REPAIR

Serviceable parts are available on Vollrath.com.

To avoid serious injury or damage, never attempt to repair the unit or replace a damaged power cord yourself. Do not send units directly to The Vollrath Company LLC. Please contact Vollrath Technical Services for instructions.

When contacting Vollrath Technical Services, please be ready with the item number, model number (if applicable), serial number, and proof of purchase showing the date the unit was purchased.

## WARRANTY STATEMENT FOR THE VOLLRATH CO.

This warranty does not apply to products purchased for personal, family or household use, and The Vollrath Company LLC does not offer a written warranty to purchasers for such uses.

The Vollrath Company LLC warrants the products it manufactures or distributes against defects in materials and workmanship as specifically described in our full warranty statement. In all cases, the warranty runs from the date of the end user’s original purchase date found on the receipt. Any damages from improper use, abuse, modification or damage resulting from improper packaging during return shipment for warranty repair will not be covered under warranty.

For complete warranty information, product registration and new product announcement, visit www.vollrath.com.

The Vollrath Company, L.L.C. Headquarters
1236 North 18th Street
Sheboygan, Wisconsin
53081-3201 USA
Main Tel: 800-624-2051 or 920-457-4851
Main Fax: 800-752-5620 or 920-459-6573
Canada Customer Service: 800-695-8560
Tech Services: techservicereps@vollrathco.com
www.vollrath.com

Pujadas
Ctra. de Castanyet,
132 P.O. Box 121
17430 Santa Coloma de Farners
(Girona) – Spain
Tel. +34 972 84 32 01
info@pujadas.es

Vollrath of China
Vollrath Shanghai Trading Limited
Room 201, Building A
Xin Yi Plaza
1618 Yi Shan Road
Shanghai, 201103
China, P.R.C.
Tel: +86-21-5058-9580

Vollrath de Mexico S. de R.L. de C.V.
Periferico Sur No. 7980 Edificio 4-E
Col. Santa Maria Tequepexpan
45600 Tlaquepaque, Jalisco | Mexico
Tel: (52) 333-133-6767
Tel: (52) 333-133-6769
Fax: (52) 333-133-6768

© 2018 The Vollrath Company L.L.C. Part No. 2350190-1 ml 6/28/18

Outperform every day.™

# Manuel d'utilisation

## Appareils de remise en température à induction sur comptoir Mirage®

Merci d'avoir acheté cet appareil Vollrath. Avant de l'utiliser, lisez et familiarisez-vous avec le mode d'emploi et les consignes d'utilisation qui suivent. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. Conservez l'emballage et le carton d'origine. L'emballage devra être réutilisé pour expédier l'appareil si une réparation est nécessaire.

| No d'art. | Contenance | Couleur | Fiche |
|---|---|---|---|
| 7470110 | 7 Qt. (6.6 L) | Naturel | NEMA 5-15P |
| 7470140 | | Rouge | |
| 74110110 | 11 Qt (10.4 L) | Naturel | |
| 74110140 | | Rouge | |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir un fonctionnement sûr, lisez les avertissements suivants et comprenez leur signification. Ce manuel contient des consignes de sécurité, présentées ci-dessous. Lisez-les attentivement.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Un avertissement permet d'indiquer la présence d'un danger qui causera ou peut causer des blessures personnelles graves ou la mort.

.

### ⚠ ATTENTION

Une mise en garde indique la présence d'un danger qui causera ou pourra causer des blessures mineures ou majeures si elle est ignorée.

**AVIS : Un avis met en évidence des informations qui sont importantes mais sans rapport avec un danger.**

Pour réduire le risque de blessures et d'endommagement de l'appareil :

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de terre correspondant à la tension nominale de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil. Ne branchez pas cet appareil sur une barrette d'alimentation ou un cordon d'alimentation à prises multiples.
- Par mesure de précaution, les personnes ayant un stimulateur cardiaque devront se tenir à 12" (30 cm) minimum de l'appareil en marche. Des études ont montré que l'élément d'induction ne pertubera pas les stimulateurs cardiaques.
- Maintenez toutes les cartes de crédit, permis de conduire et autres articles à bande magnétique à l'écart de l'appareil en marche. Le champ magnétique de l'appareil endommagera les informations présentes sur ces bandes.
- Ne mettez pas d'eau dans le compartiment extérieur du réchaud/appareil de remise en température. Il est censé fonctionner à sec. L'eau abîmera l'appareil et annulera la garantie.
- Utilisez uniquement des bacs encastrables spécial induction Vollrath avec cet appareil sous peine d'abîmer l'appareil et d'annuler la garantie.
- Ne vaporisez pas les commandes ou l'extérieur de l'appareil avec des liquides ou des produits nettoyants.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne comptez pas l'utiliser.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart des flammes nues, des brûleurs électriques ou d'une chaleur excessive.
- N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.
- Surveillez de près les appareils utilisés dans des lieux publics et/ou à proximité d'enfants.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé ou s'il fonctionne mal.
- Surveillez de près les appareils utilisés dans des lieux publics et/ou à proximité d'enfants.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé ou s'il fonctionne mal.

**Table des matières**


Déballage de l'appareil .....page 2
Dégagements minimums .....page 2
Mode d'emploi.....page 2
Nettoyage .....page 3
Dépannage ..... page 4


**Inscrivez votre produit sur Vollrath.com/registration pour avoir une chance de gagner une poêle Tribute® Vollrath de 10" (25 cm).**

© 2018 The Vollrath Company L.L.C. Réf. 2350190-1 ml 6/28/18

## FONCTION ET OBJET

Tous les modèles sont destinés à garder les aliments aux températures de service adéquates. Pour le maintien au chaud d'aliments chauds, ces derniers doivent être à la température de service correcte lorsqu'ils sont placés dans l'appareil. L'appareil n'est pas destiné à la cuisson d'aliments crus.

Les modèles 800W sont destinés à la remise en température de plats cuisinés réfrigérés et au maintien d'aliments chauds à des températures de service sûres.

Utilisez uniquement des bacs encastrables « spécial induction » Vollrath (réf. 88184 ou 88204) sous peine d'abîmer l'appareil et d'annuler la garantie.

Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation ménagère, industrielle ou en laboratoire.

## DÉCLARATION FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme à la partie 18 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est cependant toujours possible que des interférences se produisent dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé par la mise hors puis sous tension de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à ces interférences :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Prendre conseil auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté

Pour assurer la conformité constante, tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable des mesures de conformité peut amener l'utilisateur à se voir interdire l'usage de l'appareil.

## DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

1. Enlevez tout le matériel d'emballage et le ruban adhésif, ainsi que le plastique de protection.
2. Nettoyez les résidus de colle du plastique ou du ruban adhésif.

## DÉGAGEMENTS MINIMUMS

Ne bloquez pas la circulation d'air en bas de l'appareil. Une circulation d'air suffisante est indispensable. Une circulation d'air insuffisante risque d'entraîner la surchauffe de l'appareil.

## MODE D'EMPLOI

**AVERTISSEMENT**

**Risque d'électrocution**

Empêchez toute infiltration d'eau et d'autres liquides dans l'appareil. L'infiltration de liquide dans l'appareil risque de causer une électrocution. Ne vaporisez pas d'eau ou de produits nettoyants. Du liquide risque d'entrer en contact avec les composants électriques et de causer un court-circuit ou une décharge électrique.

**ATTENTION**

**Risque de brûlure**

Ne touchez pas les aliments chauds, le liquide ou les surfaces de chauffe quand l'appareil chauffe ou fonctionne.

Les aliments et les liquides chauds peuvent causer des brûlures. Les inducteurs chauffent rapidement.

**AVIS: Ne mettez pas d'eau dans le compartiment. Il est censé fonctionner à sec. L'eau abîmera l'appareil et annulera la garantie.**




**A** **Bouton Marche/Arrêt**. Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil.

**B** **Bouton Fonction**. Permet de modifier la fonction ou le mode de fonctionnement.

**C** **Voyant Cadenas**. S'allume quand le panneau de commande est verrouillé.

**D** **Voyant Préchauffage**. S'allume quand l'équipement fonctionne en mode Préchauffage. Clignote quand le produit alimentaire chauffe à température.

**E** **Voyant Remise en température**. S'allume quand l'équipement fonctionne en mode Remise en température. Clignote quand le produit alimentaire chauffe à température.

**F** **Voyant Mélanger**. Clignote lorsque le produit alimentaire doit être mélangé.

**G** **Bouton flèche vers le bas**. Permet de baisser le réglage de température.

**H** **Bouton flèche vers le haut**. Permet de monter le réglage de température.

**I** **Panneau d'affichage**. Affiche le programme prédéfini, la température ou un code d'erreur, selon le mode sélectionné.

**J** **Alarme (pas en photo)**. L'alarme bippe en présence d'un code d'erreur.

## Remise en température

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.
2. Remplissez le bac encastrable « spécial induction » Vollrath inclus avec un plat cuisiné réfrigéré. Placez le bac encastrable dans l'appareil. Fermez le couvercle. Pour les meilleurs résultats, gardez le couvercle fermé en chauffant et servant
3. Appuyez sur le bouton Fonction pour sélectionner le mode Remise en température.
4. Pendant que les aliments sont portés à température, le voyant Remise en température s'allume et l'affichage indique la température cible 165 ºF (74 ºC).
5. Le voyant Mélanger peut clignoter pour indiquer que les aliments doivent être mélangés pour un chauffage uniforme. Une fois les aliments à 165 ºF (74 ºC) environ, l'appareil passe en mode Maintien au chaud. Le voyant Chaud s'allume et l'affichage indique le réglage par défaut pour le maintien au chaud des aliments. Pour les meilleurs résultats, mélangez souvent les aliments, toutes les 15 minutes environ.
6. Surveillez de près la température des aliments pour maintenir leur sécurité.

   **Les services d'hygiène publique des États-Unis préconisent le maintien des aliments chauds à 140 ºF (60 ºC) minimum pour éviter la prolifération des bactéries.**
7. L'affichage clignote si le bac encastrable est enlevé.
8. Une fois les aliments à 165 ºF (74 ºC) environ, l'appareil passe en mode Maintien au chaud et à la température de maintien au chaud par défaut.
9. Suivez les instructions de maintien au chaud des aliments. N'ajoutez pas d'aliments froids à des aliments remis en température.

## Maintien au chaud de plats chauds

Sélectionnez une température à laquelle maintenir les aliments chauds ou un des programmes prédéfinis.

### Préchauffage du réchaud

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.
2. Placez le bac encastrable spécial induction Vollrath dans l'appareil.
3. Appuyez sur la flèche vers le haut pour sélectionner une température supérieure à 155 ºF (68 ºC). Pour basculer entre ºF entre ºC, appuyez sur le bouton Fonction jusqu'à ce que l'affichage indique votre préférence.
4. Laissez chauffer l'appareil pendant 5 minutes.

### Maintien d'aliments chauds à la température de service

1. Remplissez le bac encastrable « spécial induction » de Vollrath inclus avec des aliments préchauffés à plus de 155 ºF (68 ºC). Placez le bac encastrable dans l'appareil. Fermez le couvercle. Pour les meilleurs résultats, gardez le couvercle fermé en chauffant et servant
2. Sélectionnez une température de maintien au chaud ou un programme prédéfini. Appuyez sur le bouton Fonction pour sélectionner Préchauffage ou un des programmes prédéfinis : Soup (Soupe), C Soup (Velouté), Chili ou Mac (Mac and Cheese).
3. Le voyant de préchauffage clignote jusqu'à ce que le produit alimentaire atteigne la température de consigne.
4. Le voyant Mélanger peut clignoter pour indiquer que les aliments doivent être mélangés pour un chauffage uniforme. Pour les meilleurs résultats, mélangez souvent les aliments, toutes les 15 minutes environ.
5. Surveillez de près la température des aliments pour maintenir leur sécurité.

   **Les services d'hygiène publique des États-Unis préconisent le maintien des aliments chauds à 140 ºFC (60 ºC) minimum pour éviter la prolifération des bactéries.**
6. L'affichage clignote si le bac encastrable est enlevé.

## Verrouillage du panneau de commande (facultatif)

### Verrouillage

Appuyez simultanément sur le bouton Fonction et sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le voyant Cadenas s'allume.

### Déverrouillage

Appuyez simultanément sur le bouton Fonction et sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le voyant Cadenas ouvert s'allume.

# NETTOYAGE

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque d'électrocution**

Empêchez toute infiltration d'eau et d'autres liquides dans l'appareil. L'infiltration de liquide dans l'appareil risque de causer une électrocution. Ne vaporisez pas d'eau ou de produits nettoyants. Du liquide risque d'entrer en contact avec les composants électriques et de causer un court-circuit ou une décharge électrique.

**⚠ ATTENTION**

**Risque de brûlure**

Les surfaces et aliments chauds peuvent causer des brûlures. Laissez refroidir les surfaces chaudes avant manipulation. Ne faites pas tomber de l'eau sur la surface de cuisson sous peine de projections de graisse.

Pour maintenir l'apparence et augmenter la durée de service, nettoyez chaque jour l'appareil.

### Matériel nécessaire :

- Trois chiffons doux propres, un pour nettoyer, un pour rincer et un pour essuyer
- Liquide-vaisselle doux
- Eau chaude propre

**AVIS : Suivez ces instructions de nettoyage sous peine d'endommager le produit et d'annuler la garantie.**

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
2. Utilisez un chiffon doux humecté d'eau chaude et un liquide-vaisselle doux pour nettoyer le compartiment et le rebord.

   **AVIS : N'utilisez PAS de solutions nettoyantes contenant du chlore ou de l'eau de Javel. L'emploi de telles solutions endommagera le compartiment et annulera la garantie.**
3. Utilisez le deuxième chiffon doux propre humecté d'eau chaude propre pour enlever tout le détergent du compartiment et du rebord.
4. Utilisez le troisième chiffon pour essuyer le compartiment et le rebord.

   **AVIS : Enlevez tout le détergent et essuyez bien l'appareil sous peine de dommages.**
5. Le bac encastrable en acier inoxydable passe au lave-vaisselle.

## DÉPANNAGE

| Problème | Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|---|
| L'appareil est sous tension, mais il ne chauffe pas et l'affichage clignote. | Le bac encastrable n'est pas un bac encastrable « spécial induction » de Vollrath ou est un bac encastrable « spécial induction » de Vollrath de la mauvaise taille. | Remplacez-le par un bac encastrable « spécial induction » de Vollrath de la taille correcte pour l'appareil. Les bacs encastrables « spécial induction » de Vollrath sont estampillés « Induction Ready ». Réinitialisez l'appareil en le mettant hors tension, puis de nouveau sous tension. |
| | Un problème de branchement électrique cause une basse tension d'entrée. | Assurez-vous que la fiche est insérée à fond dans une prise électrique correspondant aux valeurs nominales indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. |
| | | Assurez-vous que le circuit électrique n'est pas surchargé. |
| L'alarme retentit. | Erreur. | Référez-vous aux messages affichés dans le tableau ci-dessous. |
| L'appareil s'est subitement arrêté. | L'appareil est peut-être trop près d'une source de chaleur externe ou la prise d'air est peut-être bouchée. | Éloignez l'appareil de toute source de chaleur externe. Écartez tout ce qui peut boucher la prise d'air. Contactez le support technique Vollrath si le problème persiste. |
| | Le bac encastrable est peut-être trop chaud. | Enlevez le bac encastrable. Laissez-le complètement refroidir de même que l'appareil avant de réutiliser. Contactez le support technique Vollrath si le problème persiste. |

| Message affiché | Cause | Mesure corrective |
|---|---|---|
| Bad Pan | Le bac encastrable n'est pas un bac encastrable « spécial induction » de Vollrath ou est un bac encastrable « spécial induction » de Vollrath de la mauvaise taille. | Remplacez-le par un bac encastrable « spécial induction » de Vollrath de la taille correcte pour l'appareil. Les bacs encastrables spécial induction de Vollrath sont estampillés « Induction Ready ». Réinitialisez l'appareil en le mettant hors tension, puis de nouveau sous tension. |
| HOT | Si l'appareil est hors tension, ceci est normal. Indique que l'appareil est encore chaud. | Laissez complètement refroidir l'appareil (5-10 minutes) avant de le nettoyer. |
| | Si l'appareil est en cours d'utilisation, le bac encastrable est peut-être trop chaud. | Enlevez le bac encastrable. Laissez-le complètement refroidir de même que l'appareil avant de réutiliser. Ne mettez pas d'aliments trop chauds dans le bac encastrable. Ne mettez pas un bac encastrable trop chaud dans l'appareil. Contactez le support technique Vollrath si le problème persiste. |
| F-2 | Le bac encastrable est peut-être trop chaud. | Enlevez le bac encastrable. Laissez-le complètement refroidir de même que l'appareil avant de réutiliser. Ne mettez pas d'aliments trop chauds dans le bac encastrable. Ne mettez pas un bac encastrable trop chaud dans l'appareil. Contactez le support technique Vollrath si le problème persiste. |
| F-1 | L'appareil a peut-être surchauffé. | Éloignez l'appareil de toute source de chaleur externe. Écartez tout ce qui peut boucher la prise d'air. Contactez le support technique Vollrath si le problème persiste. |
| F-8 | | |
| Autres codes d'erreur | Erreur interne. | Contactez le support technique Vollrath. |

## SAV ET RÉPARATIONS

Des pièces détachées sont disponibles sur Vollrath.com.

Pour éviter toute blessure grave ou tout dommage sévère, n'essayez jamais de réparer l'appareil ou de remplacer vous-même un cordon d'alimentation endommagé. N'envoyez aucun appareil directement à la Vollrath Company LLC. Pour des instructions, contactez les services techniques de Vollrath.

Lorsque vous contacterez les services techniques de Vollrath, tenez-vous prêt à fournir le numéro d'article, le numéro de modèle (s'il y a lieu), le numéro de série et le justificatif d'achat indiquant la date d'achat de l'appareil.

## GARANTIE DE THE VOLLRATH CO.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés pour un usage personnel, familial ou ménager, et la Vollrath Company LLC ne propose aucune garantie écrite aux acheteurs pour de telles utilisations.

The Vollrath Company L.L.C. garantit que les produits qu'elle fabrique et distribue seront dépourvus de vices de matériaux et de malfaçons, comme indiqué dans notre déclaration complète de garantie. Dans tous les cas, la garantie entre en vigueur à la date d'achat par l'utilisateur initial indiquée sur le reçu. Tous les dommages subis lors d'une utilisation impropre ou abusive, ou résultant d'une modification ou d'un emballage inadapté lors d'un renvoi du produit pour une réparation sous garantie ne seront pas couverts par la garantie.

Pour des informations complètes sur la garantie, l'enregistrement des produits et l'annonce de nouveaux produits, consultez www.vollrath.com.

The Vollrath Company, L.L.C. Headquarters
1236 North 18th Street
Sheboygan, Wisconsin
53081-3201 USA
Main Tel: 800-624-2051 or 920-457-4851
Main Fax: 800-752-5620 or 920-459-6573
Canada Customer Service: 800-695-8560
Tech Services: techservicereps@vollrathco.com
www.vollrath.com

Pujadas
Ctra. de Castanyet,
132 P.O. Box 121
17430 Santa Coloma de Farners
(Girona) – Spain
Tel. +34 972 84 32 01
info@pujadas.es

Vollrath of China
Vollrath Shanghai Trading Limited
Room 201, Building A
Xin Yi Plaza
1618 Yi Shan Road
Shanghai, 201103
China, P.R.C.
Tel: +86-21-5058-9580

Vollrath de Mexico S. de R.L. de C.V.
Periferico Sur No. 7980 Edificio 4-E
Col. Santa Maria Tequepexpan
45600 Tlaquepaque, Jalisco | Mexico
Tel: (52) 333-133-6767
Tel: (52) 333-133-6769
Fax: (52) 333-133-6768

© 2018 The Vollrath Company L.L.C. Part No. 2350190-1 ml 6/28/18

VOLLRATH®

Outperform every day.™

# Manual del operador

# Retermalizadores Mirage® de inducción para mostrador

Gracias por comprar este equipo Vollrath. Antes de usar el equipo, lea y familiarícese con las siguientes instrucciones de operación y seguridad. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO. Conserve la caja y embalado originales. Deberá utilizarlos para devolver el equipo en caso de que requiera reparaciones.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar una operación segura, lea las siguientes afirmaciones y comprenda su significado. Este manual contiene precauciones de seguridad que se explican a continuación. Léalas atentamente.

### ⚠ ADVERTENCIA

Advertencia se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones graves o letales.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Precaución se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones leves o importantes si se ignora el aviso.

**AVISO: Aviso se usa para señalar información importante no relacionada con peligros.**

Para disminuir el riesgo de lesiones personales o daños al equipo:

- Enchúfelo sólo en tomacorrientes con puesta a tierra cuyo voltaje nominal corresponda al indicado en la placa identificatoria.
- No use un cable de extensión con este equipo. No enchufe este equipo en una regleta eléctrica ni cable de múltiples tomas.
- Como medida de precaución, las personas que usen marcapasos deben permanecer a 12" (30 cm) del equipo funcionando. Los estudios han demostrado que los elementos de inducción no alteran los marcapasos.
- Mantenga lejos de un equipo funcionando todas las tarjetas de crédito, licencias de conducir y demás artículos con banda magnética. El campo magnético del equipo dañará la información contenida en las bandas.
- No coloque agua en el receptáculo externo del calentador/retermalizador. Está diseñado para funcionar en seco. El agua dañará el equipo y anulará la garantía.
- Use solamente insertos aptos para inducción Vollrath con este equipo. No usar los insertos correctos puede dañar el equipo y anular la garantía
- No rocíe con líquidos ni agentes de limpieza los controles ni la parte externa del equipo.
- Desenchúfelo cuando no esté en uso.
- Mantenga el equipo y el cable eléctrico lejos de llamas expuestas, quemadores eléctricos o calor excesivo.
- No deje el equipo operando solo.
- Supervise de cerca los equipos en áreas públicas y/o cerca de niños.
- No opere el equipo si se ha dañado o si funciona defectuosamente.

| Núm. de artículo | Capacidad | Color | Enchufe |
|---|---|---|---|
| 7470110 | 7 Qt. (6.6 L) | Natural | NEMA 5-15P |
| 7470140 | | Rojo | |
| 74110110 | 11 Qt (10.4 L) | Natural | |
| 74110140 | | Rojo | |

**Contenido**


Desembalado del equipo ..... page 2
Requisitos de espacio ..... page 2
operación ..... page 2
Limpieza ..... page 3
Solución de problemas ..... page 4


**Inscriba su producto en Vollrath.com/registration y participe para ganar una sartén Tribute® de 10" (25 cm) de Vollrath.**

© 2018 The Vollrath Company L.L.C. Núm. art. 2350190-1 ml 6/28/18

## FUNCIÓN Y PROPÓSITO

Todos los modelos están diseñados con el propósito de mantener los alimentos a temperaturas de servicio apropiadas. Para conservar la comida caliente, ésta debe estar a una temperatura de servicio correcta al colocarla en el empotrado. El equipo no está diseñado para cocinar alimentos crudos.

Los modelos de 800 W están diseñados para retermalizar alimentos refrigerados previamente cocidos y mantener la comida caliente a temperaturas de servicio seguras.

Use solamente insertos aptos para inducción (artículos 88184 o 88204). No usar los insertos correctos puede dañar el equipo y anular la garantía

Este equipo no está diseñado para uso doméstico, industrial ni de laboratorio.

## DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple las reglas del apartado 18 de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario probar la interferencia adoptando una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un tomacorriente distinto del circuito en el cual está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o solicite ayuda a un técnico de radio/TV experimentado

Para garantizar el cumplimiento continuado, todo cambio o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## DESEMBALADO DEL EQUIPO

1. Retire del equipo todo el material y cinta de embalado, así como el plástico protector.
2. Limpie todo residuo adhesivo que haya quedado del plástico o la cinta.

## REQUISITOS DE ESPACIO

- No bloquee el flujo de aire en la parte inferior del equipo. Se debe contar con suficiente circulación de aire. Bloquear el flujo de aire podría sobrecalentar el equipo.

## OPERACIÓN

**ADVERTENCIA**

**Evite el peligro de descarga eléctrica**

Evite que ingrese agua o cualquier otro tipo de líquido al interior del equipo, ya que ello podría causar una descarga eléctrica. No lo rocíe con agua ni productos de limpieza El líquido podría hacer contacto con los componentes eléctricos y causar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

**PRECAUCIÓN**

**Peligro de quemaduras**

No toque la comida y líquidos calientes ni las superficies de calentamiento cuando el equipo esté calentando o funcionando.

La comida y líquidos calientes pueden quemar la piel. Las superficies de cocción de las estufas de inducción se calientan muy rápidamente.

**NOTICE: No coloque agua en el receptáculo. Está diseñado para funcionar en seco. El agua dañará el equipo y anulará la garantía.**




**A** **Botón de encendido/apagado** (ON/OFF). Púlselo para encender el equipo.

**B** **Botón de** función (Function). Cambia la función o el modo de operación.

**C** **Luz de bloqueo**. Se ilumina cuando se bloquea el panel de control.

**D** **Luz de calentador.** Se ilumina cuando el equipo está en el modo de calentamiento. Parpadea mientras la comida se calienta a temperatura.

**E** **Luz de retermalización**. Se ilumina cuando el equipo está en el modo de retermalización. Parpadea mientras la comida se calienta a temperatura.

**F** **Luz de revolver.** Destella cuando se debe revolver la comida.

**G** **Botón de flecha** descendente. Disminuye el ajuste de la temperatura.

**H** **Botón de flecha** ascendente. Aumenta el ajuste de la temperatura.

**I** **Visor**. Muestra el programa prefijado, la temperatura o un código de error, dependiendo del modo seleccionado.

**J** **Alarma** (no se muestra). La alarma suena cuando hay un código de falla.

## Retermalización

1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el equipo.
2. Llene el inserto Vollrath apto para inducción con comida cocinada y enfriada. Coloque el inserto en el empotrado. Cierre la tapa. Para obtener los mejores resultados mantenga la tapa cerrada mientras calienta y sirve.
3. Pulse el botón de función para seleccionar el modo de retermalizar (Retherm).
4. Mientras la comida se retermaliza, la luz de retermalización se enciende y el visor muestra la temperatura meta de 165º F (74º C).
5. La luz de revolver puede parpadear para indicar que la comida debe revolverse a fin de distribuir uniformemente el calor. Una vez que la comida ha alcanzado aproximadamente 165º F (74º C), el equipo cambiará al modo de conservación de comida caliente. La luz de calentamiento se ilumina y el visor muestra el ajuste predeterminado de conservación de comida caliente. Para obtener los mejores resultados, revuelva la comida a menudo, aproximadamente cada 15 minutos.
6. Supervise estrechamente la temperatura de la comida para garantizar la seguridad de la misma.

   **El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (United States Public Health Service) recomienda mantener los alimentos a un mínimo de 140º F (60º C) para prevenir el crecimiento de bacterias.**
7. La pantalla parpadeará si se retira el inserto
8. Una vez que la comida haya alcanzado aproximadamente 165º F (74º C), el equipo cambiará al modo de conservación de comida caliente y a la temperatura de conservación predeterminada.
9. Siga las instrucciones de conservación de comida caliente. No agregue alimentos fríos a la comida caliente retermalizada..

## Conservación de alimentos calientes

Seleccione una temperatura a la cual mantener la comida caliente o uno de los programas predeterminados.

### Precaliente el calentador

1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el equipo.
2. Coloque el inserto Vollrath apto para inducción vacío en el empotrado.
3. Pulse la tecla de flecha ascendente para seleccionar una temperatura superior a 155 º F (68 º C). Para cambiar de ºF o ºC, presione el botón de función hasta que el visor muestre su preferencia.
4. Deje que el equipo se caliente durante 5 minutos.

### Conserve la comida caliente a temperatura de servicio

1. Llene el inserto Vollrath apto para inducción incluido con comida precalentada, a una temperatura superior a 155 º F (68 º C). Coloque el inserto en el empotrado. Cierre la tapa. Para obtener los mejores resultados mantenga la tapa cerrada mientras calienta y sirve.
2. Seleccione una temperatura de conservación o un programa prefijado.Pulse el botón de función para seleccionar el modo de calentamiento o uno de los programas prefijados: Soup (sopa), C Soup (sopa cremosa), Chili (frijoles), y Mac (macarrones c/queso).
3. La luz de calentamiento parpadea hasta que la comida se calienta a la temperatura fijada.
4. La luz de revolver puede parpadear para indicar que la comida debe revolverse a fin de distribuir uniformemente el calor. Para obtener los mejores resultados, revuelva la comida a menudo, aproximadamente cada 15 minutos.
5. Supervise estrechamente la temperatura de la comida para garantizar la seguridad de la misma.

   **El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (United States Public Health Service) recomienda mantener los alimentos a un mínimo de 140º F (60º C) para prevenir el crecimiento de bacterias**
6. La pantalla parpadeará si se retira el inserto.

## Bloquee el panel de control (opcional)

### Bloqueo

Simultáneamente mantenga pulsado el botón de función y el botón de flecha descendente hasta que aparezca la luz de bloqueo.

### Desbloqueo

Simultáneamente mantenga pulsado el botón de función y el botón de flecha descendente hasta que aparezca la luz de desbloqueo.

# LIMPIEZA

**⚠ ADVERTENCIA**

**Evite el peligro de descarga eléctrica**

Evite que ingrese agua o cualquier otro tipo de líquido al interior del equipo, ya que ello podría causar una descarga eléctrica. No lo rocíe con agua ni productos de limpieza El líquido podría hacer contacto con los componentes eléctricos y causar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

**⚠ PRECAUCIÓN**

**Peligro de quemaduras**

Las superficies y comidas calientes pueden quemar la piel. Deje que las superficies calientes se enfríen antes de manipularlas. No vierta ni derrame agua sobre la superficie de cocción pues ello provocará salpicaduras.

Para conservar su aspecto hermoso y prolongar su vida útil, limpie diariamente el equipo.

### Lo que necesita:

- Tres paños suaves y limpios, uno para limpiar, otro para enjuagar y el último para secar
- Detergente suave para loza
- Agua tibia limpia

**AVISO: El no cumplir estas instrucciones de limpieza puede llevar a ocasionar daños que no serán cubiertos por la garantía.**

1. Desenchufe el equipo y deje que se enfríe totalmente.
2. Utilice un paño suave humedecido con agua tibia y detergente suave para loza fin de limpiar el receptáculo y la orilla.

   **AVISO: NO use soluciones de limpieza que contengan cloro o ingredientes blanqueadores. El uso de soluciones con estos ingredientes dañará el receptáculo y anulará la garantía**.
3. Utilice el segundo paño suave humedecido con agua tibia limpia para eliminar todo el detergente del receptáculo y la orilla.
4. Use el tercer paño para secar el receptáculo y la orilla.

   **AVISO: El no eliminar todo el detergente ni secar completamente el equipo puede dañarlo.**
5. El inserto de acero inoxidable es apto para lavavajillas.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Podría deberse a | Solución |
|---|---|---|
| El equipo está encendido, pero no calienta y el visor parpadea. | El inserto no es una unidad Vollrath apta para inducción o se trata de un inserto Vollrath de tamaño incorrecto. | Reemplácelo por un inserto Vollrath apto para inducción correcto para el equipo. Los insertos Vollrath aptos para inducción vienen estampados con la leyenda en inglés “Induction Ready”. Reinicie el equipo apagándolo y encendiéndolo nuevamente. |
| | Los problemas con la conexión eléctrica causan un bajo voltaje de entrada. | Cerciórese de que el enchufe esté completamente introducido en un tomacorriente eléctrico cuyo voltaje nominal corresponda al indicado en la placa identificatoria del equipo. |
| | | Cerciórese de que el circuito eléctrico no esté sobrecargado. |
| La alarma se activa. | Es un error. | Vea los mensajes del visor en la tabla de abajo. |
| El equipo dejó de funcionar repentinamente. | Puede que esté demasiado cerca de una fuente de calor externa o la entrada de aire esté restringida. | Reubíquelo lejos de toda fuente de calor externa. Despeje todas las obstrucciones en la entrada de aire. Comuníquese con los Servicios de asistencia técnica de Vollrath si el problema persiste. |
| | Puede que el inserto esté demasiado caliente. | Retírelo. Deje que el inserto y el equipo se enfríen antes de reanudar su uso. Comuníquese con los Servicios de asistencia técnica de Vollrath si el problema persiste. |

| Mensaje del visor | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Fuente/olla incorrecta | El inserto no es una unidad Vollrath apta para inducción o se trata de un inserto Vollrath de tamaño incorrecto. | Reemplácelo por un inserto Vollrath apto para inducción correcto para el equipo. Los insertos Vollrath aptos para inducción vienen estampados con la leyenda en inglés “Induction Ready”. Reinicie el equipo apagándolo y encendiéndolo nuevamente. |
| HOT (caliente) | Si el equipo está apagado, esto es normal. Indica que el equipo aún está caliente. | Deje que el equipo se enfríe (unos 5 a 10 minutos) antes de limpiarlo. |
| | Si está en uso, es posible que el inserto esté demasiado caliente. | Retírelo. Deje que el inserto y el equipo se enfríen antes de reanudar su uso. No coloque comida excesivamente caliente en el inserto. No coloque un inserto excesivamente caliente en el equipo. Comuníquese con los Servicios de asistencia técnica de Vollrath si el problema persiste. |
| F-2 | Puede que el inserto esté demasiado caliente. | Retírelo Deje que el inserto y el equipo se enfríen antes de reanudar su uso. No coloque comida excesivamente caliente en el inserto No coloque un inserto excesivamente caliente en el equipo. Comuníquese con los Servicios de asistencia técnica de Vollrath si el problema persiste. |
| F-1 | Es posible que el equipo se haya sobrecalentado. | Reubíquelo lejos de toda fuente de calor externa. Despeje todas las obstrucciones en la entrada de aire. Comuníquese con los Servicios de asistencia técnica de Vollrath si el problema persiste. |
| F-8 | | |
| Otros códigos de error | Error interno. | Comuníquese con los Servicios de asistencia técnica de Vollrath. |

## SERVICIO Y REPARACIÓN

En Vollrath.com. encontrará las piezas que puedan ser reparadas.

Para evitar lesiones o daños materiales graves, no trate de reparar la unidad ni reemplazar un cable eléctrico por su cuenta. No envíe las unidades directamente a The Vollrath Company LLC. Pida instrucciones a los Servicios de asistencia técnica de Vollrath.

Al comunicarse con los servicios, esté listo para proporcionar el número de artículo, número de modelo (si corresponde), número de serie y el comprobante de compra que muestre la fecha en que adquirió la unidadWarranty Statement for The Vollrath Co.

## CLÁUSULA DE GARANTÍA DE THE VOLLRATH CO.

Esta garantía no se aplica a los productos adquiridos para uso personal, familiar ni doméstico, y The Vollrath Company LLC no ofrece una garantía por escrito a los compradores para dichos usos.

The Vollrath Company LLC garantiza los productos que fabrica o distribuye contra defectos en materiales y fabricación, según se especifica en nuestra cláusula de garantía completa. En todos los casos, la garantía rige desde la fecha de compra original del usuario final que aparece en el recibo. La garantía no cubrirá ningún daño que resulte del uso indebido, abuso, modificación o daños causados por el embalado incorrecto durante la devolución para obtener servicio de reparación dentro del período de vigencia de la garantía.

Para obtener información de garantía, inscripción de productos y anuncios de productos nuevos, visite www.vollrath.com.

The Vollrath Company, L.L.C. Headquarters
1236 North 18th Street
Sheboygan, Wisconsin
53081-3201 USA
Main Tel: 800-624-2051 or 920-457-4851
Main Fax: 800-752-5620 or 920-459-6573
Canada Customer Service: 800-695-8560
Tech Services: techservicereps@vollrathco.com
www.vollrath.com

Pujadas
Ctra. de Castanyet,
132 P.O. Box 121
17430 Santa Coloma de Farners
(Girona) – Spain
Tel. +34 972 84 32 01
info@pujadas.es

Vollrath of China
Vollrath Shanghai Trading Limited
Room 201, Building A
Xin Yi Plaza
1618 Yi Shan Road
Shanghai, 201103
China, P.R.C.
Tel: +86-21-5058-9580

Vollrath de Mexico S. de R.L. de C.V.
Periferico Sur No. 7980 Edificio 4-E
Col. Santa Maria Tequepexpan
45600 Tlaquepaque, Jalisco | Mexico
Tel: (52) 333-133-6767
Tel: (52) 333-133-6769
Fax: (52) 333-133-6768

© 2018 The Vollrath Company L.L.C. Núm. art. 2350190-1 ml 6/28/18